

Algemeen	42
Bediening	43
Inschakelen	43
Uitschakelen	43
Tijdaanduiding instellen	44
Tijd opvragen	44
Bedrijfsmodus wisselen	45
Programmeren van begintijd voor verwarming of ventilatie	46
Voorselectietijd deactiveren	46
Voorselectietijd selecteren en activeren	47
Inschakelduur instellen	48



Bedienings- en onderhoudsinstructie

Voorselectieklok 1533 met 3 insteltijden

Algemeen

Het begintijdstip voor verwarming kan tussen »1 minuut« tot »24 uur« exact worden ingesteld. U kunt 3 inschakeltijden programmeren, maar daarvan kunt u er slechts één activeren.

De inschakelduur kunt u naar wens tussen 10 en 60 minuten instellen.

AANWIJZING:

Vergeet niet om zomer- en wintertijd in te stellen!

NL

Het verwarmingsstoestel **mag niet gebruikt worden:**



- bij benzinestations en tankinstallaties.
 - op plaatsen waar brandbare dampen of stofvorming kunnen optreden (bv. in de nabijheid van opslagplaatsen voor motorbrandstof-, kolen, zaagsel of graan).
 - in gesloten ruimten (bv. garage), ook niet met tijdvoorkeuze of Telestart.
- Risque d'explosion
et de suffocation

Bediening

De opzet van de klokbediening is zodanig dat u zich in een instelmodus bevindt als u snel knipperende symbolen ziet. Als u 5 seconden lang geen toets indrukt, wordt de getoonde tijd opgeslagen. Als u de toetsen \ll of \gg langer dan 2 seconden ingedrukt houdt, wordt snelloop actief.

Inschakelen

handmatig: door indrukken van de toets "Direct verwarmen" $\&$.

In het display verschijnt de inschakelduur en het symbool voor verwarmingsbedrijf $\&$.

De weergegeven inschakelduur verdwijnt na 10 seconden.

automatisch: zodra het voorgeprogrammeerde begintijdstip voor verwarming of ventilatie bereikt wordt. In het weergaveveld wordt het programmanummer en het symbool voor verwarmings- $\&$ of ventilatiebedrijf $\&$ getoond.

Uitschakelen

handmatig: door indrukken van de toets "Direct verwarmen" $\&$.

automatisch: door het verstrijken van de geprogrammeerde looptijd.

Zodra de inschakelduur is verstreken, wordt het weergaveveld gewist.

Tijdaanduiding instellen

Deze functie kunt u niet uitvoeren terwijl verwarmings- resp. ventilatiebedrijf actief is!

Toets **set** ingedrukt houden. Tevens de toets “Vooruitstellen” \gg of “Terugstellen” \ll indrukken.

Toets **set** weer loslaten.

De actieve tijdaanduiding wordt getoond en het tijdsymbool \odot knippert.

Tijdaanduiding instellen via de toets “Vooruitstellen” \gg of “Terugstellen” \ll .

De ingestelde tijd wordt opgeslagen zodra de weergave op het display verdwijnt of door het indrukken van de toets **set**.

NL

Tijd opvragen

De toets “Vooruitstellen” \gg of “Terugstellen” \ll indrukken.





Als verwarmings- of ventilatiebedrijf actief is, wordt de resterende looptijd aangegeven.

Bedrijfsmodus wisselen

Toets set indrukken.

Toets set nogmaals indrukken en ingedrukt houden.

De laatst geselecteerde bedrijfsmodus (verwarmen  of ventileren ) wordt aangegeven.

Door nu tevens de toets “Vooruitstellen”  of “Terugstellen”  in te drukken, kunt u wisselen tussen de modus verwarmen  of ventileren .

AANWIJZING:

Het wisselen van bedrijfsmodus is alleen mogelijk bij sommige uitvoeringen van het verwarmingssysteem.



Programmeren van begintijd voor verwarming of ventilatie

Toets set indrukken.

Binnen 10 sec. de toets “Vooruitstellen” \gg of “Terugstellen” \ll indrukken, tot de gewenste begintijd voor verwarming op het display wordt getoond.

Als u een ander programmnummer wenst, moet u binnen 10 sec. de toets set indrukken.

Voorinstellingen voor inschakeltijdstip:

Voorselectietijd 1: 6 uur

Voorselectietijd 2: 16 uur

Voorselectietijd 3: 22 uur

NL

AANWIJZING:

Voorinstellingen voor inschakeltijdstip worden door nieuwe invoer overschreven. De voorselectietijden blijven opgeslagen tot de eerstvolgende wijziging. Als de klok wordt afgekoppeld van het boordnet (bijv. bij ontkoppelen van de accu), worden de voorinstellingen voor inschakeltijdstip weer actief.

Voorselectietijd deactiveren

Toets set kort indrukken.

Voorselectietijd selecteren en activeren

Toets set steeds binnen 10 seconden indrukken, tot het programmanummer met de gewenste voorselectietijd wordt aangegeven.

De gekozen voorselectietijd wordt na 10 sec. automatisch geactiveerd als u geen andere toets indrukt.

Ter controle: de actieve modus (verwarmen  of ventileren ) en het programmanummer knipperen tot het begintijdstip van het verwarmingssysteem.

Neem bij het activeren van de voorselectietijd de veiligheidsinstructies voor parkeerverwarming in acht (zie de bedieningsinstructie voor parkeerverwarming).

AANWIJZING:

De parkeerverwarming wordt zowel in de parkeerstand als tijdens het rijden op de actieve voorselectietijd gestart.



Inschakelduur instellen

Toets **set** indrukken en ingedrukt houden. Nu tevens de toets “Vooruitstellen” \gg of “Terugstellen” \ll indrukken.

De tijd wordt aangegeven en het tijdsymbool ⌚ wordt getoond.

Nogmaals toets **set** indrukken en ingedrukt houden. Nu tevens de toets “Vooruitstellen” \gg of “Terugstellen” \ll indrukken.

De ingestelde inschakelduur wordt getoond en de symbolen voor verwarmingsbedrijf 🔥 en ventilatiebedrijf 🌀 knipperen.

Inschakelduur instellen via de toets “Vooruitstellen” \gg of “Terugstellen” \ll .

De ingestelde inschakelduur wordt opgeslagen zodra de weergave op het display verdwijnt of door indrukken van de toets **set**.

NL

Resterende looptijd instellen

Terwijl verwarmings- of ventilatiebedrijf actief is, kunt u de actieve resterende looptijd aanpassen tussen 10 minuten en 60 minuten, via de toetsen “Vooruitstellen” \gg of “Terugstellen” \ll .